

磊科电信WiFi6 路由器 NX1-T 配置教程

net-core ##

专注网络通讯技术20年 数据/无线/安防整体组网解决方案 专业技术,服务全球

net·core 磊科[®]



CONTENTS





快速配置

快速配置适用于设备初始状态下的第一次 配置,完成路由器工作模式、接入方式、 无线名称、密码等基本设置,能避免多个 页面来回切换配置,从而快捷配网。

ne	net·core磊科。					NX1-T					
状态	Ţ	网络	Ĩ	安全	I	应用	I	管理			
设备信息								法营养	中国中传		
设备信息	1							设备型号	中国电信 NX1-T		
网络侧信息								设备标识号	11001189522S03679		常助
								CTEI	184592230004779		退出
用户侧信息								硬件版本号	V1.0		
快速配置								软件版本号	CTCRV1.0.1		

12888

NX1-T 快速配置

一、登录路由管理界面

 1.路由器通电,WAN口接入Internet 手机或电脑连接上NX1-T的网络;
 2.浏览器输入192.168.2.1或者域名 router.ctc进入路由器管理界面;
 3.默认用户名为useradmin 初始密码在路由器底部;

4.点击确定登录。

用户名:	useradmin
密码:	
	初始密码贴于路由器背面标签
	确定



NX1-T 快速配置

二、(1) 路由模式-DHCP配置

路由模式下由路由器分配IP,做NAT转发。

1.点击"快速配置";
 2.工作模式选"路由模式"
 WAN口接入模式选"DHCP";
 3.更改无线名称(2.4G和5G);
 4.输入8位以上WiFi密码;
 5.建议勾选将无线密码设置成路由管理密码;
 6.点击确定保存生效.

net·core	磊科 [°]		NX1-T
状态 网络	安全 应用 管理		
设备信息 网络侧信息 用户侧信息 快速配置 快速配置	工作模式 路由模式 ▼ WAN□接入模式 DHCP ▼ 无线名称 ChinaNet-4079 (2.4G) ChinaNet-4079-5G (5G) 无线密码 ✓ 将无线密码设置成路由器管理密码		帮助
ſ		确定	取消

net·core 磊科[°]



NX1-T 快速配置

二、(2) 路由模式-PPPoE配置

路由模式下由路由器分配IP,做NAT转发。

1.点击"快速配置"

2.工作模式选"路由模式"

WAN口接入模式选"PPPoE"

3.输入用户名和密码,即宽带的账号密码

4.修改WiFi名称(2.4G和5G)

5.输入8位以上WiFi密码

6.建议勾选将无线密码设置成路由器管理密码

7.点击确定保存生效

net·core	NX1-T	
状态 J 网络 J 设备信息 网络侧信息 日户侧信息 日	安全 应用 管理 工作模式 路由模式 ▼ WAN□接入模式 PPPoE ▼ 用户名	帮助
快速配置	 无线名称 ChinaNet-4079 (2.4G) ChinaNet-4079-5G (5G) 无线密码 不线密码 承无线密码设置成路由器管 	理密码
		确定 取消

net·core 磊科[®]



NX1-T 快速配置

二、(3) 路由模式-静态IP配置

路由模式下由路由器分配IP,做NAT转发。

1.点击"快速配置"

2.工作模式选"路由模式"

WAN口接入模式选"静态IP"

3.配置静态IP地址

4.修改WiFi名称(2.4G和5G)

5.输入8位以上WiFi密码

6.建议勾选将无线密码设置成路由器管理密码

7.点击确定保存生效

net·core	磊科 [°]	NX1-T
状态 网络	安全 应用 管理	
设备信息 网络侧信息 用户侧信息 快速配置 快速配置	工作模式 WAN□接入模式 IP地址 0.0.00 子网掩码 0.0.00 分子が址 0.0.00 意DNS地址 0.0.00 从DNS地址 0.0.00 无线客称 ChinaNet-4079-5G (5G) 无线密码 《 将无线密码设置成路由器管理密码	帮助





NX1-T 快速配置

三、 桥接模式配置

桥接模式下路由器作为AP使用,由光猫分配IP。

1.点击"快速配置"

2.工作模式选"桥接模式"

3.修改WiFi名称(2.4G和5G)

4. 输入8位以上WiFi密码

5.建议勾选将无线密码设置成路由器管理密码 6.点击确定保存生效

net.core	:磊科 [°]	NX1-T
状态 网络	安全	
设备信息	丁作撷式 桥接模式 ▼	
网络侧信息	无线名称 ChinaNet-4079 (2.4G)	帮助
用户侧信息	ChinaNet-4079-5G (5G) 无线密码	
快速配置	☑ 将无线密码设置成路由器管理密码	(BET)
快速配置		



net·core 磊科[®]



CONTENTS





一、桥模式透传IPTV业务

 1.路由器通电,WAN口接入Internet 手机或电脑连接上NX1-T的网络;
 2.浏览器输入192.168.2.1或者域名 router.ctc登录路由器管理界面;
 3.点击菜单"网络"-"模式配置";
 4.管理IP模式选"桥模式";

5. 点击确定保存生效。

net·core	磊科 [°]	NX1-T
状态 I 网络 I	安全 应用 管理	
宽带设置	管理IP模式桥模式	
LAN侧地址配置		帮助
前缀管理		退出
WLAN配置		
时间管理		
模式配置		
模式配置		
E-link		





二、 路由器VLAN绑定IPTV端口

- 1. 路由器通电, WAN口接入Internet 手机或电脑连接上NX1-T的网络;
- 2. 浏览器输入192.168.2.1或者域名 router.ctc登录路由器管理界面;
- 点击菜单"应用"-"IPTV设置";
 勾选"使能",配置LAN口绑定需要的VID,使其下挂IPTV设备正常,
- 5. 点击确定保存生效。

net·core	磊科。			NX1-T
状态 网络	安全 应用	管理		
高级NAT配置 UPnP配置 设备命名 IPTV设置 IPTV设置		使能 ✔ VLANID 45 端口绑定 ✔LAN1 ○LAN2	2 OLAN3 OSSID1 OSSID9	部助 週出







CONTENTS





一、 配置协议为IPV6双栈

 路由器通电,WAN口接入Internet, 手机或电脑连接上NX1-T的网络;
 浏览器输入192.168.2.1或者域名 router.ctc登录路由器管理界面;
 点击菜单"网络"-"internet连接" 修改IP协议为:IPV6/IPV4,开启IPV6 功能,如右图所示:

net·core 磊和	NX1-T		
状态 网络 安全	全 应用	管理	
宽带设置 Internet连接 LAN侧地址配置	IP协议版本 模式 DHCP服务使能 启田NAT	IPv4/v6 T DHCP T	帮助
前缀管理	MTU	1500	
WLAN配置	全局地址获取方式	自适应	
时间管理	DNS获取方式	自适应	
模式配置	前缀获取方式	DHCPv6	
E-link		释放	



二、 配置IPV6 WAN获取地址方式

 网络-internet连接,修改IPV6全局地 址、网关获取方式、DNS网关的获取方 式,建议选择自适应。
 可以根据光猫分配方式兼容SLAAC与

DHCPV6两种方式拿IPV6地址。

net.core	磊科 [°]		NX1-T
状态 网络	安全 应用	管理	
京带设置 Internet连接 LAN側地址配置 前缀管理 WLAN配置 时间管理 模式配置 E-link	IP协议版本 模式 DHCP服务使能 启用NAT MTU 全局地址获取方式 网关获取方式 DNS获取方式 前缀获取方式	IPv4/v6 ▼ DHCP ▼ ② 1500 自适应 ▼ 自适应 ▼ 自适应 ▼ DHCPv6 ▼	一帮助



三、查看是否拿到IPV6地址

菜单栏"状态"-"网络侧信息"-"IPV6连接信息"查看是否拿到合法的 IPV6地址、前缀、及DNS等其他IPV6参 数。

net·core磊科	NX1-T		
状态 网络 安全	□ 应用	管理	
设备信息	PPP	NEF111 T DODOR NHOD	
网络侧信息	GUA获取方式	SLAAC	
IPv4连接信息	GUA	240e:398:300:ba4a:a10:7a94:58c:2222/64	帮助
IPv6连接信息	DNS获取方式	DHCPv6	退出
用户侧信息	DNS1	240e:56:4000:8000::69	
快速配置	DNS2	240e:56:4000::218	
	DNS3	11	
	WAN MAC	08:10:7A:8C:22:22	
	前缀获取方式	DHCPv6	
	获取前缀	240e:398:383:d7m0::/60	
	网关获取方式	PPP	
	网关	fe80::4e09:b4ff:fefb:f690	
	连接状态	连接	



确定

取消

NX1-T IPV6配置

四、 路由器给下挂设备分配 IPV6地址(SLAAC方式)

在确定wan口拿到IPV6全局地址,及前 缀的情况下,选择"网络"-"LAN侧地址 配置"-"RA配置",开启使能RA来通 过SLAAC给c配无状态IPV6地址。

net·core 磊和	4°		NX1-T
状态 网络 安全	≥ □ 应用 □ 管理		
宽带设置			
LAN例地址配置	1 ((3 ~ 1350)	
DHCP面:置	最大等待时间 600	(4 ~ 1800)	帮助
静态分配客户端配置	м 🗌		退出
Ri配置	0		
DHCP配置(IPV6)			
IPv6前缀管理			
前缀管理			
TLAN香(置			
时间管理			
模式配置			
R-link			



插拔下挂客户端网线后,客户端网卡能获取IPV6地址并通信

太网适配器 以太网 4:				
连接特定的 DNS 后缀 .				the same was service and the second state
描述				: Realtek PCIe GbE Family Controller #2
物理地址				: 08-62-66-50-50-45
DHCP 已启用				: 是
自动配置已启用....				: 是
IPv6 地址				: 240e:398:383:d7a0:c1f7:58d:2440:b204(首诜)
临时 TPv6 地址				: 240e:398:383:d7a0:e12f:1286:b837:a645(首选)
本地链接 TPv6 地址				· fe80c1f7.58d.2440.b204%10(首洗)
TP-4 thitle			1	• 102 162 20 2(首选)
学网播码				· 152, 100, 20, 2()
姑德田约660时间				, 200,200,200,0
新行性的时间 · · ·				, 2020年9月11日 10,34,04
채취끔뿹비미비 · · ·				: 2020年9月12日 10:38:28
款认网大				: fe80::1%10
and the second second				192, 168, 20, 1
DHCP 版务器				: 192. 168. 20. 1
DHCPv6 IAID				: 168321638
DHCPv6 客户端 DUID .				: 00-01-00-01-26-E2-59-C9-00-E0-4C-4D-38-31
DNS 服务器				: fe80::1%10
				192. 168. 20. 1
				fe80;:1%10
TCPIP - PA NetBIOS				· 已启用



确定

取 消

NX1-T IPV6配置

五、(1)路由器给下挂设备分配 IPV6地址(DHCPV6方式)

选择"网络"-"LAN侧地址配置"-" "RA配置",将RA配置中M位勾选。

net-core a	[科 [°]		NX1-T
状态 网络 音	安全 应用 管理		1
宽带设置 LAN则地址配置 DHCP配置 静态分配客户端配置 R4配置 DHCP配置(IPV6) IPv6前缀管理	使能 2 最小等待时间 200 最大等待时间 600 ノ M 2 0 2	(3 ~ 1350) (4 ~ 1800)	帮助
前錄管理 TLAN 觀選 时间管理 模式配置			
E-link			



五、(2) 路由器给下挂设备分配 IPV6地址(DHCPV6方式)

选择"网络"-"LAN侧地址配置"-"DHCP配置",将DHCP配置",将DHCP配置里面的地址。



net·core	磊科 [°]			NX1-T
状态 网络	安全 应用	管理		l.
宽带设置 LAX则地址配置 DHCP配置 静态分配客户端配置 RA配置 DHCP配置 (1PV6)	II 白品DDHC 起始II 结束II 妇NS刷编	P地址 fe80::1 / P服务 / P地址 ::4000 P地址 ::4abc 和词 S6400 秒	64 (后64位有效) (后64位有效)	帮助
IPv6前缀管理	已分配的地址			
前缀管理	DUID 00:01:00:	IP地址 240e:398:381:4a10:a6	剩余租期 2 3534	
WLAN语:置	i			
时间管理				
模式配置				
B-link				

net·core磊科。



NX1-T IPV6配置

五、(3) 路由器给下挂设备分配IPV6地址(DHCPV6方式)

插拔下挂客户端网线后,客户端网卡能获取IPV6地址并通信。

以太网适配器 以太网 4:	
连接特定的 DNS 后缀 240e:398:381:4a10::4000 IPv6 地址 240e:398:381:4a10:c1f7:58d:2440:b204 临时 IPv6 地址 240e:398:381:4a10:c1f7:58d:2440:b204 临时 IPv6 地址 240e:398:381:4a10:1d06:83e9:333:8db8 本地链接 IPv6 地址 192.168.20.2 子网掩码 255.255.255.0 默认网关 192.168.20.1	
C:\\intersetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsets	
正在 Ping z163ipv6.v.bsgs1b.cn [240e:94c:4000:103:1:0:2:22] 具有 32 字节的数据: 来自 240e:94c:4000:103:1:0:2:22 的回复: 时间=18ms 来自 240e:94c:4000:103:1:0:2:22 的回复: 时间=18ms 来自 240e:94c:4000:103:1:0:2:22 的回复: 时间=18ms 来自 240e:94c:4000:103:1:0:2:22 的回复: 时间=18ms 来自 240e:94c:4000:103:1:0:2:22 的回复: 时间=18ms	
240e:94c:4000:103:1:0:2:22 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失), 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 18ms, 最长 = 18ms, 平均 = 18ms	





CONTENTS





确定

取消

NX1-T Mesh配置

一、 配置并确定主路由

1.路由器通电,WAN口接入Internet 手机或电脑连接上NX1-T的网络; 2.浏览器输入192.168.2.1或者域名 router.ctc登录路由器管理界面; 3.在网络wlan配置中找到easymesh, 观察角色是否切换成Controller (连接internet的路由器会自动选角为主节点, 否则需要手动选角)配置如右图所示:

net-core a	科 [°]	NX1-T
状态 网络 3	子全 / 应用 / 管理	
宽带设置		
LAN例地址配置	EasyMesh组网开关 🔽	帮助
前缀管理	设置设备角色 主路由(Con ∨ 当前设备角色 主欧由(Controller)	调出
TLAYACE 基本设置 SSID设置 安全设置	无线组网链路 5G/2.4G 如果是有线组网,请将子路由的WAN口接入主路由的 如果是无线组网,请同时按下主路由和子路由的WP	∫LAN□: St≿æ∘
TPS设置	组网设备列表	2015-08:609 日前2015年
EasyMesh 时间管理	及面面aC 反面用巴 08:10:7a:Sc:17:17 (本机) 主路由(Control	5日PY904时 上积 1次 m mac ller)
模式配置		
E-link		



NX1-T Mesh配置

二、(1) 配置Mesh组网

1. 完成Controller配置之后,将另一台新的路由器放在新覆盖区域后上电。 2. 先按下Controller的WPS按键,然后按下新增路由器的WPS物理按键,按压时长3秒 左右即可,等待自动组网。 WPS按键位置如下图:





确定

取消

NX1-T Mesh配置

二、(2) 配置Mesh组网

WPS按键之后,等待组网大约2-3分钟左 右,登录192.168.2.1刷新Controller Mesh 页面,查看是否有新路由器加入Mesh列表, 如下图组网成功:

net·core	磊科 [°]		NX1-T
状态 网络	安全 应用 管理		
宽带设置			
LAN例地址配置	EasyMesh组网开关 🔽		±s.p+
前缀管理	设置设备角色 自动识别 🗸		邗助
WLAN配置	当前设备角色 子路由(Agent)		退出
基本设置	无线组网链路 5G/2.4G 🗸 即时生效		
SSID设置	如果是有线组网,请将子路由的WAN口接入主路由的LAN口; 如果是无线组网,请同时按下主路由和子路由的WPS按键。		
安全设置			
IPS设置	组网设备列表		
EasyMesh	设备 mac 设备角色 组网链路	上联设备mac	
	08:10:7a:8c:17:17(本机) 子路由(Agent) 无线 00	8:10:7a:8c:21:21	
时间管理	08:10:7a:8c:21:21 主路由(Controller)		
模式配置			
E-link			



确定

取消

NX1-T Mesh配置

三、新增第二台Mesh节点

1. 完成Mesh组网后,如需要新增Mesh节 点。将新增路由器放置需要的区域,仍然通 过WPS按键触发,Mesh组网,先执行已经 Mesh成功路由器的WPS按键;

2. 然后按下新增路由器的WPS按键等待2-3 分钟,进入192.168.2.1查看Controller Mesh页面,新路由器已经加入Mesh列表, 如下图组网成功。

net·core &	Þ ٤			1	NX1-
状态 网络 安	全 应用 管理				
宽带设置					
LAN例地址配置	EasyMesh组网开关 🗹 设罟设备角色 主難	由(Con V			帮助
TLAA配置 基本设置 SSID设置 安全设置	当前设备角色主路 无线组网链路 5G/ 如果是有线组网,请将子路由的 如果是无线组网,请同时按下主	由 (Controller) /2.4G v WAN口接入主路由的L/ 路由和子路由的WPS技	N□; 湕。		退出
TPS设置	组网设备列表 设备 mac	设备角色	组网链路	上联设备mac	í .
BasyMesh	08:10:7a:8c:21:21 (本机)	主路由(Controller)	HUDINI H		
时间管理	08:10:7a:8c:22:22	子路由(Agent)	无线	08:10:7a:8c:21:21	
模式配置	08:10:7a:8c:17:17	子路由(Agent)	无线	08:10:7a:8c:21:21	
E-link					





CONTENTS



net-core 磊科[®]



常见问题解答:

1、E-LINK 如何关闭? 2、路由器无法用192.168.2.1登入如何处理? a、使用 router.ctc域名登入路由器设置界面; 登录路由器管理界面,找到菜单"网络"-"E-LINK"取消勾 选"启用与智能家庭网关的无线配置同步"即可关闭。 b、拔掉路由器WAN口网线再使用192.168.2.1进行登录。 3、路由器测速不达标问题排查如何排查? net·core磊科。 a、检查是否插到了光猫的百兆口; 安全 | 应用 状态 管理 b、查看路由器端口协商速率; 宽带设置 c、检查网线是否8芯; ☑ 启用与智能家庭网关的无线配置同步 LAN例地址配置 d、检查手机是否连接的是路由器5G网络。 前绷管理 WLANTER: H 4、路由器管理密码修改后忘记了如何进入路由器? 时间管理 a、使用超级管理员用户名账号密码登入后修改密码; 模式配置 b、路由器恢复出厂重新设置。 E-link E-link

net-core 磊科[®]



常见问题解答:Mesh配置相关问题

1、如何确定Mesh组网的角色?

Mesh组网时,路由器设备分为主路由(Controller)和子路由(Agent)两种角色。主路由负责连接外网,是整个网络的出口。子 路由负责扩展网络覆盖。

整个Mesh网络中,只有1个Controller角色,就是WAN口能连通 外网的那一台,其他的都是Agent。

2、如何配置Mesh组网?

a、首先保证各台设备处于出厂缺省状态,将主路由的WAN口 正常接入Internet;

b、将子路由的WAN口通过网线,接入主路由的LAN口,此时 子路由将工作在桥接模式下,自动同步主路由的无线配置。

c、Mesh组网成功后,主路由和子路由会保存Mesh相关设置 (包括角色状态、无线参数等),设备重启上电后,也会自动 根据连接方式以及信号强度等进行自组网。 3、设备默认的Mesh状态是什么?

设备出厂时,Mesh功能默认为开启,角色为自动。设备会根据 外网的连通状态以及内网是否存在其他MESH组网设备,从而确 定自己的角色状态。

在正常上网过程中,设备也会一直侦测Mesh组网设备,直到组 网成功。如果用户没有Mesh组网需求,可建议手动关闭Mesh 功能。

4、当用户需要重新组网时怎么办?

a、确认新加设备处于缺省状态;

b、依次确认主路由和子路由,将主路由先接入,保证其连通外网;

c、重新通过有线连接或无线按键的方式逐一将子路由进行组网。

net-core 磊科[®]



常见问题解答:Mesh配置相关问题

5、如何新加入一台Mesh组网设备?

- a、确认新加设备处于缺省状态;
- b、在已组网成功的Mesh设备中,选取一台做为新入网设备的 上联设备,
- c、将新添加设备的WAN口,通过网线接入上联设备的LAN口, 等待几分钟后,新添加设备即可做为子路由加入Mesh网络;也 可以不用网线连接,同时按下上联设备和新加设备的WPS按 键,等待几分钟后,新添加设备即可完成组网。

6、推荐的Mesh组网配置方式? 推荐使用有线组网的方式配置Mesh网络,更加快速可靠。

受实际环境限制,子路由无法通过网线组网时,可以在子路由 有线组网成功后拔掉网线,将子路由放置在主路由无线信号覆 盖下的任意位置。子路由可以自动通过无线连接到主路由,完 成无线信号扩展。



常见问题解答:Wi-Fi兼容模式

由于Wi-Fi6是近年新提出的协议,在之前的规范基础上扩展了很多新功能和内容。因此部分Wi-Fi设备由于网卡驱动未更新,无法扫描到路由器默认的Wi-Fi6信号,比如一些电视机、笔记本电脑、智能家居等设备。在没有条件升级网卡驱动的情况下,可以采用以下方式解决:

① 设置路由器工作在非AX模式,以满足旧Wi-Fi设备的接入,但路由器将因此失去Wi-Fi6的能力,即使具备Wi-Fi6能力的终端,也无法通过AX模式接入,不能享受Wi-Fi6带来的高速上网体验。

Seved	状态 网络	安全 应用 管理	状态 网络	安全 应用 管理
LAV例地址配置 无线开关 II LAV例地址配置 无线开关 II 前缀管理 「作模式 III+802.111+802.811+801+801+801+801+801+801+801+801+801+	宽带设置	无线频段 2.4G •	宽带设置	无线频段 5G ·
#錄管理工作模式Mixed(802.11b+802.11g+802.1	LAN例地址配置	无线开关 🗹	LAN侧地址配置	无线开关 🗹
Image: Constraint of United States of Unit	前缀管理	工作模式 Mixed(802.11b+802.11g+802.11n+8 - IEEE 802.11b Only	前缀管理	工作模式 Mixed(802.11a+802.11n+802.11ac+ -
基本设置 IEEE 802.11ax Only SSID设置 SCI@# SSID设置 SCI@# 安全设置 Mixed(802.11g+802.11g) FS设置 FRied China definition Mixed(802.11g+802.11g) Mixed(802.11g+802.11g+802.11g) SCI@# Mixed(802.11g+802.11g+802.11g) SCI@# Mixed(802.11g+802.11g+802.11g) SCI@# Mixed(802.11g+802.11g+802.11g) SCI@# Mixed(802.11g+802.11g+802.11g+802.11g) SCI@# Mixed(802.11g+802.1g+802.1g+802.1g+802.1g+802.1g+802.1g+802.1g+802.1g+802.1g+802.1g+802.1	WLAN配置	信道带宽 IEEE 802.11g Only 工会信道 IEEE 802.11n Only	WLAN配置	信道带宽 IEEE 802.11A Only IEEE 802.11AX Only
SSID设置 Mixed(802.11g+802.11g) 安全设置 (Hixed(802.11g+802.11g)) (Fright and the second	基本设置	元頃间道 IEEE 802.11ax Only SGT使能 Mixed(802.11b+802.11g+802.11n+802.11ax)	基本设置	无线信道 IEEE 802.11a Only IEEE 802.11a Only
安全设置 Mixed(802.11a+802.11a+802.11ax) rPS设置 (特瑞速年) EasyMesh 受射功率 00% 00% WMM 00%	SSID设置	Mixed(802.11g+802.11n) 信标间隙 <mark>,Mixed(802.11b+802.11g)</mark>	SSID设置	SGI使能 Mixed(802.11a+802.11n) Mixed(802.11n+802.11ac) 信标何略 Mixed(802.11n+802.11ac)
とasyMesh 28h功率 100% · Difl@管理 OoS类型 WMM · Pride EasyMesh BasyMesh Difl@fg · · Pride EasyMesh · Pride EasyMesh · Pride Pride	女主汉重 WPS设置	(hixed(802.11b+802.11g+802.11n) (+ hi速率 日初 ▲	安全设置	1日か10次 Mixed(802.11ac+802.11ax) Mixed(802.11a+802.11n+802.11ac+802.11ax) 传始读者
Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print	EasyMesh	发射功率 100% -	WPS设置 EconoMark	发射功率 100% ·
网络-WLAN配置-基本设置-2.4G-工作模式 网络-WLAN配置-基本设置-5G-工作模式		QoS类型 WMM ·	Edsymesti	QoS类型 WMM I
网络-WLAN配置-基本设置-2.4G-工作模式	的问旨姓		时间管理	
	网络-WL4	AN配置-基本设置-2.4G-工作模式	网络-W	LAN配置-基本设置-5G-工作模式

net·core 磊科[®]



常见问题解答:Wi-Fi兼容模式

② 开启副SSID, 启用兼容模式。(解决部分无法通过升级兼容Wi-Fi6的无线设备,通过连接开启兼容模式的副SSID, 接入网络)

状态	网络	3	そ全	1)	应用	1	管理					
宽带设置												
LAN侧地址配置					ſ	无线参	频段	2.4G	•	٦		
前缀管理						SSID	选择	SSID2	•			
WLAN配置						广播明	取消	SSID1				
基本设置					L	SSID	使能	1	(1	~ 20)		
SSID设置						取入用/ SSID4	ア 図 3 名称 [C	2 hinaNet-s	mest	32)	(1 ~	32位字符
安全设置						访客S	SSID E	1				
WFS改量 EasyMesh					Wi-F	i5兼容t	模式 🛛	(部分W 连接到W	i-Fi设备 i-Fi6信号	因网卡驱 时,可	;动较旧, F启此兼	无法扫打 容模式)
							1					
n+ fan dek van						/						
^{时间管理} 状态	网络	T	安全	1	应	, 用	1	育理				
时间管理 状态 宽带设置	网络	I	安全	I	应	用	1	會理				
时间管理 状态 宽带设置 LAN侧地址配置	网络	I	安全	I	应	用		會理				
时间管理 状态 宽带设置 LAN侧地址配置	网络		安全	Î	应,	用 ^尹	I f	管理 段 2.40	6	•		
时间管理 状态 宽带设置 LAN侧地址配置 前缀管理	网络		安全	1	应,	用 ヲ 「 s	1 f 无线频 SSID选	育理 段 2.40 择 SSII	6 D2	-		
时间管理 状态 宽带设置 LAN侧地址配置 前缀管理 WLAN配置	网络	1	安全	1	应,	用 月 「S i	1 无线频 SSID选 认证方	管理 段 2.40 择 SSII 式 WPA	5 [D2 [/WPA2- 新家码	• • • PSK		• • ^ 8)
时间管理 状态 宽带设置 LAN例地址配置 前缀管理 RLAN配置 基本设置	网络	I	安全	1	应,	用 ラ い WPA预封	1 无线频 SSID选 认证方 密码强	管理 段 2.40 择 SSII 式 WPA 钥 输入新 度 或	3 [] D2 [] 小WPA2- 新密码	• • PSK		• (8 ~ 6
时间管理 状态 1 完带设置 LAN例地址配置 前级管理 WLAN配置 基本设置 SSID设置	网络		安全	1	应,	用 ラ S WPA预封 著 WPA力	1 无线频 SSID选 方 密强算	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 D2 听密码 P+AES	• • PSK		• (8 ~ 6



WLAN配置-SSID设置-2.4G-SSID2-勾选WiFi5兼容模式-安全设置

WLAN配置-SSID设置-5G-SSID10-勾选WiFi5兼容模式-安全设置



谢谢